

FTD-ANL-SBT2004-520204116_H2 Hinweise für die Diagnose der aktiven Lehnenbreitenverstellung: E60, E61

Fgst-Nr.: **CU62257** Fahrzeug: **5'/E61/TOUR/535d/M57/AUT/EUR/LL/2009/03**

Systemversion: **3.51.13.14601** Datenversion: **R3.51.13.14601**

Hinweise Diagnose Lehnenbreitenverstellung: E60, E61**Hinweise für die Diagnose der aktiven Lehnenbreitenverstellung: E60, E61****Initialisierung**

Nach Reparatur an Bauteilen muss die Lehnenbreitenverstellung initialisiert werden. Für die Initialisierung der Lehnenbreitenverstellung steht für die Diagnose eine Servicefunktion zur Verfügung.

Pfad: Servicefunktionen -> Karosserie -> Aktive Lehnenbreite Fahrerseite oder Beifahrerseite

Die Initialisierung ist unter folgenden Bedingungen erforderlich:

- nach Tausch des ALBFA-Steuergeräts oder des ALBBF-Steuergeräts
- nach Tausch eines Antriebs für die aktive Lehnenbreitenverstellung

Bei der Initialisierung wird die Nulllage der Antriebe erkannt. Als Nulllage ist die vollständig geöffnete Lehnenbreite definiert.

Beide Antriebe öffnen gleichzeitig, bis die Nulllage erreicht ist. Die Nulllage wird durch ein Signal vom Endlagenschalter erkannt.

Anschließend ist die Initialisierung beendet.

Eine Initialisierung kann auch am Bedienfeld für die Sitzverstellung ausgelöst werden. Dazu die Taste "AUF" für die Lehnenbreitenverstellung 15 Sekunden lang gedrückt halten.